

**EIGHT
SLEEP**


Safety information

Product Name
Pod 4 Ultra Base

Model number
1090x

Safety information

(Do not discard)



Read and understand these warnings. Failure to follow them could result in death or serious injury. As with all electrical products, misuse of product or failure to properly follow the instructions may cause overheating, fire or personal injury. Please read the full product instructions before using the Base.

The Adjustable Base is not a medical device. It is not designed or intended to diagnose or treat any medical conditions, and you should not use it for these purposes. Consult your doctor for prevention, diagnosis, and treatment of sleep disorders and other medical issues.

Attention

The Base is intended to be used only as described in this manual. Keep the Base unplugged before assembly. After assembly, connect the Base properly to the power supply to avoid an electric shock or fire. Before cleaning, always ensure that the Base is in a flat position, not moving, and disconnected from the power source. Always keep the power cord away from heated surfaces.

If the power cord or plug becomes damaged, or if the Base is wet or not working properly, stop using the Base and contact customer service. Do not use any accessories/attachments that are not recommended by Eight Sleep.

Do not replace the supplied detachable mains supply cord with an inadequately rated cord.

Do not use with damaged cords. Damaged cords can lead to fire. Do not tuck in, trap, fold, cross or pinch cords or controls between bed slats, mattress or springs, or against walls, footboards or bed frame.

The Base is only to be used with the power-supply unit provided.

The Base is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised not to play with the Base.

Electrical safety

To protect electrical components, plug the base into a surge protected power supply or receptacle. The Adjustable Base is designed for use with 110-240VAC electrical standards. Do not use with an extension cord.

Warranty warning

The control box and motors should not be tampered with. Opening or tampering with these components will void the warranty.

In-home use only

This base is designed exclusively for in-home use. It is not designed as a hospital bed, or to meet hospital standards. Do not use with tent type oxygen therapy equipment or near explosive gasses.

Medical device notice

The base contains Neodymium magnets, which may interfere with magnetic fields of devices such as pacemakers, ICDs, etc. If you use such medical devices, consult with a physician before using this product.

Children and pets

This product is designed to be used by an adult. Do not allow children to operate the base without adult supervision. Immediately dispose of all packing materials as they can pose a smothering risk to children and pets. Injury can occur if children or pets are permitted to play on or under the base.

Keep all dogs, cats and other pets away from the Base, especially the cords. This is an electrical appliance that may damage or injure them.

Weight limits

This product is not rated to support weight exceeding 320 kgs (700 lbs.). This includes bed partners, the mattress and bedding. The base will structurally support this weight, provided it is evenly distributed. The base is not designed to support or lift 320 kgs (700 lbs.) in the head or foot sections alone. Exceeding this weight restriction could damage the base and/or cause injury and will void the warranty.

Motors

All motors emit a noticeable tone during operation. The volume of this tone is often enhanced in home settings, depending on flooring and acoustics. Motors are not designed to be operated for more than 2 minutes continuously every 18 minutes. Exceeding this will shorten the life of the motor and may void the warranty.

Product specifications

- Supply voltage range: 100-240VAC
- Mains supply voltage fluctuations: 95-264VAC
- Frequency range: 50-60Hz
- Power or current rating: 90W
- Indoor or outdoor use: Indoor use only
- Altitude: up to 3000m (10000ft)

Hereby, Eight Sleep, Inc. declares that the radio equipment type Model 1090X (Pod 4 Ultra Base) is in compliance with EU Directive 2014/53/EU and the UK Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). The full text of the EU /UK declaration of conformities are available at the following internet address: www.eightsleep.com/manuals/

Bands and Maximum RF Transmit Power

Bluetooth LE (2402-2482 MHz)	3.54 dBm (EIRP)
SRD (2440 MHz)	3.18 dBm (EIRP)

How to obtain warranty service

You must present the following information to make a warranty claim:

- Model of your product.
- Your full address and contact information.
- Your purchase receipt or other proof of date purchased and date of delivery.
- To make a warranty claim, please contact us at support@eightsleep.com for warranty service.
- If any term of this Limited Warranty is held to be illegal or unenforceable, the remaining terms of the Limited Warranty will remain in full force and effect. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

**EIGHT
SLEEP**

Información de seguridad

Nombre del producto
Pod 4 Ultra Base

Número de modelo
1090x

Información de seguridad

(Conserve este documento, no lo deseche)



Lea detenidamente y comprenda estas advertencias. No seguirlas podría causar la muerte o lesiones graves. Como ocurre con todos los productos eléctricos, el uso incorrecto del producto o el incumplimiento de las instrucciones puede provocar un sobrecalentamiento, un incendio o lesiones personales. Rogamos que lea todas las instrucciones del producto antes de utilizar la Base.

La Adjustable Base no es un dispositivo médico. No está diseñada ni pensada para diagnosticar o tratar ninguna afección médica, por lo que no debe utilizarse para estos fines. Consulte a su médico para la prevención, diagnóstico y tratamiento de trastornos del sueño y otros problemas médicos.

Atención

La Base está destinada a ser utilizada únicamente como se describe en este manual. No conecte la Base a la fuente de alimentación hasta después de haberla montado para evitar una descarga eléctrica o

incendio. Mantenga la Base desenchufada antes del montaje. Antes de limpiarla, asegúrese siempre de que la Base esté en posición horizontal, sin moverse, y desconectada de la fuente de alimentación. Mantenga siempre el cable de alimentación alejado de superficies calientes.

Si el cable de alimentación o el enchufe se dañan, o si la Base se moja o no funciona correctamente, deje de utilizar la Base y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. No utilice accesorios/accesorios no recomendados por Eight Sleep.

No sustituya el cable de alimentación desmontable suministrado por un cable inadecuado.

No utilice cables defectuosos. Los cables dañados pueden provocar un incendio. No meta, aprisione, doble, cruce o pellizque los cables o controles entre los listones de la cama, el colchón o los muelles, ni contra las paredes, los reposapiés o el armazón de la cama.

La Base sólo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada. La Base no está diseñada para ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Se debe supervisar a los niños para que no jueguen con la Base.

Seguridad eléctrica

Para proteger los componentes eléctricos, enchufe la Base a una fuente de alimentación o receptáculo protegido contra sobretensiones. La Base ajustable está diseñada para utilizarse con normas eléctricas estándar de 110-240 VCA. No la utilice con un cable alargador.

Advertencia de garantía

La caja de control y los motores no deben manipularse. Si se abren o manipulan estos componentes, la garantía quedará anulada.

Sólo para uso doméstico

Esta Base está diseñada exclusivamente para uso doméstico. No está diseñada como cama de hospital ni para cumplir las normas hospitalarias. No la utilice con equipos de oxigenoterapia tipo tienda de campaña ni cerca de gases explosivos.

Aviso sobre dispositivos médicos

La Base contiene imanes de neodimio, que pueden interferir con los campos magnéticos de aparatos como marcapasos, DAI, etc. Si utiliza este tipo de dispositivos médicos, consulte con un médico antes de utilizar este producto.

Niños y mascotas

Este producto está diseñado para ser utilizado por un adulto. No permita que los niños utilicen la Base sin la supervisión de un adulto. Deseche inmediatamente todos los materiales de embalaje, ya que pueden suponer un riesgo de asfixia para niños y mascotas. Pueden producirse lesiones si se permite que los niños o las mascotas jueguen encima o debajo de la Base.

Mantenga a todos los perros, gatos y otros animales domésticos alejados de la Base, especialmente de los cables. La Base es un aparato eléctrico que podría dañarlos o herirlos.

Límites de peso

Este producto no está diseñado para soportar un peso superior a 320 kg. Esto incluye los compañeros de cama, el colchón y la ropa de cama. La Base soportará estructuralmente este peso, siempre que esté distribuido uniformemente. La base no está diseñada para soportar o levantar 320 kg (700 lbs.) sólo en las secciones de la cabeza o los pies. Exceder esta restricción de peso podría dañar la Base y/o causar lesiones y anulará la garantía.

Motores

Todos los motores emiten un tono perceptible durante su funcionamiento. El volumen de este tono suele aumentar en entornos domésticos, dependiendo del suelo y de la acústica. Los motores no están diseñados

para funcionar más de 2 minutos seguidos cada 18 minutos. Si se excede este tiempo, se acortará la vida útil del motor y se anulará la garantía.

Especificaciones del producto

- Rango de tensión de alimentación: 100-240VAC
- Fluctuaciones de la tensión de alimentación 95-264VAC
- Gama de frecuencias: 50-60Hz
- Potencia o corriente nominal: 90W
- Uso en interiores o exteriores: Sólo uso interior
- Altitud: hasta 3000m (10000ft)

Por la presente, Eight Sleep, Inc. declara que el equipo de radio tipo Modelo 1090X (Pod 4 Ultra Base) cumple con la Directiva 2014/53/EU de la UE y las Regulaciones de Equipos de Radio del Reino Unido 2017 (S.I. 2017/1206). El texto completo de la declaración de conformidad de la UE / Reino Unido está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.eightsleep.com/manuals/

Bandas y potencia máxima de transmisión por RF

Bluetooth LE (2402-2482 MHz)	3.54 dBm (EIRP)
SRD (2440 MHz)	3.18 dBm (EIRP)

Cómo obtener el servicio de garantía

Tiene que presentar la siguiente información para hacer una reclamación de la garantía:

- Modelo de su producto.
- Su dirección completa e información de contacto.
- Su recibo de compra u otra prueba de la fecha de compra y la fecha de entrega.
- Para hacer una reclamación de garantía, póngase en contacto con nosotros en support@ightsleep.com para obtener servicio de garantía.
- Si cualquiera de los términos de esta Garantía Limitada se considera ilegal o inaplicable, los términos restantes de la Garantía Limitada permanecerán en pleno vigor y efecto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro.

**EIGHT
SLEEP**


Informazioni sulla sicurezza

Nome del prodotto
Pod 4 Ultra Base

Numero del modello
1090x

Informazioni sulla sicurezza

(Non scartare)



Prendere visione di queste avvertenze. La mancata osservanza delle stesse potrebbe causare morte o lesioni gravi. Come per tutti i prodotti elettrici, l'uso improprio del prodotto o la mancata osservanza delle istruzioni può causare surriscaldamento, incendio o lesioni personali. Si prega di leggere le istruzioni complete del prodotto prima di utilizzare la Base.

La Adjustable Base non è un dispositivo medico. Non è progettato o destinato a diagnosticare o trattare alcuna condizione medica e non deve essere utilizzato per questi scopi. Consulta il tuo medico per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento dei disturbi del sonno e di altri problemi medici.

Attenzione

La Base è destinata ad essere utilizzata solo come descritto nel presente manuale. Mantenere la base scollegata prima del montaggio. Dopo il montaggio, collegare correttamente la Base all'alimentazione per evitare

scosse elettriche o incendi. Prima della pulizia, assicurarsi sempre che la base sia in posizione piana, non in movimento e scollegata dalla fonte di alimentazione. Tenere sempre il cavo di alimentazione lontano da superfici riscaldate.

Se il cavo di alimentazione o la spina vengono danneggiati o se la Base è bagnata o non funziona correttamente, interrompere l'utilizzo della Base e contattare il servizio clienti. Non utilizzare accessori/attacchi non consigliati da Eight Sleep.

Non sostituire il cavo di alimentazione staccabile in dotazione con un cavo con caratteristiche inadeguate.

Non utilizzare con cavi danneggiati. I cavi danneggiati possono provocare un incendio. Non infilare, intrappolare, piegare, incrociare o pizzicare i cavi o i comandi tra le doghe del letto, il materasso o le molle, o contro le pareti, le pedane o il telaio del letto.

La Base è da utilizzare esclusivamente con l'alimentatore fornito in dotazione. La Base non è destinata all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con la Base.

Sicurezza elettrica

Per proteggere i componenti elettrici, collegare la Base a un alimentatore o a una presa protetta da sovratensione. La Adjustable Base è progettata per l'uso con standard elettrici da 110-240 V CA. Non utilizzare con una prolunga.

Avviso sulla garanzia

La scatola di controllo e i motori non devono essere manomessi. L'apertura o la manomissione di questi componenti invaliderà la garanzia.

Solo per uso domestico

Questa Base è progettata esclusivamente per l'uso domestico. Non è progettato come letto ospedaliero né per soddisfare gli standard ospedalieri. Non utilizzare con apparecchiature per tenda ad ossigeno o in prossimità di gas esplosivi.

Avviso sui dispositivi medici

La Base contiene magneti al Neodimio, che potrebbero interferire con i campi magnetici di dispositivi quali pacemaker, ICD, ecc. Se si utilizzano tali dispositivi medici, consultare un medico prima di utilizzare questo prodotto.

Bambini e animali domestici

Questo prodotto è progettato per essere utilizzato da un adulto. Non consentire ai bambini di utilizzare la Base senza la supervisione di un adulto. Smaltire immediatamente tutti i materiali di imballaggio poiché possono rappresentare un rischio di soffocamento per bambini e animali domestici. Possono verificarsi lesioni se si consente a bambini o animali domestici di giocare sopra o sotto la Base.

Tenere tutti i cani, gatti e altri animali domestici lontani dalla Base, in particolare dai cavi. Si tratta di un apparecchio elettrico che potrebbe danneggiarli o ferirli.

Limiti di peso

Questo prodotto non è classificato per supportare un peso superiore a 320 kg (700 libbre). Ciò include i partner del letto, il materasso e la biancheria da letto. La Base sosterrà strutturalmente questo peso, purché sia distribuito uniformemente. La Base non è progettata per supportare o sollevare 320 kg (700 libbre) solo nella sezione testa o piedi. Il superamento di questo limite di peso potrebbe danneggiare la Base e/o causare lesioni e annullerà la garanzia.

Motori

Tutti i motori emettono un tono percepibile durante il funzionamento. Il volume di questo tono è spesso potenziato negli ambienti domestici, a seconda della pavimentazione e dell'acustica. I motori non sono progettati per funzionare per più di 2 minuti consecutivi ogni 18 minuti. Oltrepassare questo limite ridurrà la durata del motore e potrebbe invalidare la garanzia.

Specifiche del prodotto

- Intervallo di tensione di alimentazione: 100-240 VCA
- Fluttuazioni della tensione di alimentazione di rete: 95-264VAC
- Gamma di frequenza: 50-60Hz
- Potenza o corrente nominale: 90 W
- Uso interno o esterno: solo uso interno
- Altitudine: fino a 3.000 m (10.000 piedi)

Con la presente, Eight Sleep, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello 1090X (Pod 4 Ultra Base) è conforme alla Direttiva UE 2014/53/UE e ai Regolamenti sulle apparecchiature radio del Regno Unito 2017 (S.I. 2017/1206). Il testo completo della dichiarazione di conformità UE/Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.eightsleep.com/manuals/

Bande e potenza di trasmissione RF massima

Bluetooth LE (2402-2482 MHz)	3.54 dBm (EIRP)
SRD (2440 MHz)	3.18 dBm (EIRP)

Cómo obtener el servicio de garantía

Per presentare una richiesta di garanzia è necessario presentare le seguenti informazioni:

- Il modello del suo prodotto.
- Il suo indirizzo completo e le informazioni di contatto.
- La ricevuta di acquisto o altra prova della data di acquisto e della data di consegna.
- Per presentare una richiesta di garanzia, ci contatti all'indirizzo support@eightsleep.com per il servizio di garanzia.
- Se qualsiasi termine della presente Garanzia limitata viene ritenuto illegale o inapplicabile, i restanti termini della Garanzia limitata rimarranno in pieno vigore ed effetto. Questa garanzia le conferisce diritti legali specifici e potrebbe avere anche altri diritti, che variano da stato a stato.

**EIGHT
SLEEP**

Consignes de sécurité

Nom du produit
Pod 4 Ultra Base

Numéro de modèle
1090x

Consignes de sécurité

(Ne pas jeter)



Veuillez lire attentivement ces avertissements. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner la mort ou des blessures graves. Comme pour tous les produits électriques, une mauvaise utilisation du produit ou le non-respect des instructions peut entraîner une surchauffe, un incendie ou des blessures. Veuillez lire l'intégralité des instructions relatives au produit avant d'utiliser la Base.

L'Adjustable Base n'est pas un dispositif médical. Elle n'est pas conçue ni prévue pour le diagnostic ou le traitement de maladies et ne doit pas être utilisée à ces fins. Consultez votre médecin pour la prévention, le diagnostic et le traitement des troubles du sommeil et d'autres problèmes médicaux.

Avertissement

La Base est exclusivement destinée à l'utilisation décrite dans ce manuel. Laissez la Base débranchée avant l'installation. Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne branchez pas la base sur le secteur

avant de l'avoir installée. Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous toujours que la Base est posée à plat, qu'elle ne bouge pas et qu'elle est débranchée de la source d'alimentation. Tenez toujours le câble d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.

Si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, ou si la Base est mouillée ou ne fonctionne pas correctement, cessez d'utiliser la Base et contactez le service clientèle. N'utilisez pas d'accessoires/d'embouts qui ne sont pas recommandés par Eight Sleep.

Ne remplacez pas le câble d'alimentation détachable fourni par un câble dont la puissance est insuffisante.

N'utilisez pas l'appareil avec des câbles endommagés. Les câbles endommagés peuvent provoquer des incendies. Ne pas placer, coincer ou croiser les câbles ou les éléments de la télécommande entre le sommier, le matelas, les ressorts ou contre les murs, les pieds ou le cadre du lit.

La Base ne doit être utilisée qu'avec le bloc d'alimentation fourni. La Base n'est pas destinée à être utilisée par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable ou qu'elles aient reçues des instructions sur l'utilisation de l'appareil.

Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec la Base.

Sécurité électrique

Pour protéger les composants électriques, branchez la Base sur une alimentation ou une prise protégée contre les surtensions. L'Adjustable Base est conçue pour être utilisée avec une tension de réseau de 110-240VAC. Ne pas utiliser avec une rallonge électrique.

Avertissement concernant la garantie

Ni l'unité de commande ni les moteurs ne doivent être manipulés. L'ouverture ou la manipulation de ces composants entraîne l'annulation de la garantie.

Usage domestique uniquement

Cette Base est exclusivement destinée à un usage domestique. Elle n'est pas conçue comme un lit d'hôpital et ne répond pas aux normes hospitalières. Ne l'utilisez pas avec des appareils d'oxygénothérapie de type tente ou à proximité de gaz explosifs.

Avertissement concernant les appareils médicaux

La Base contient des aimants en néodyme qui peuvent interférer avec les champs magnétiques d'appareils tels que les stimulateurs cardiaques, les DAI, etc. Si vous utilisez de tels dispositifs médicaux, consultez un médecin avant d'utiliser ce produit.

Enfants et animaux domestiques

Ce produit est destiné à être utilisé par un adulte. Ne laissez pas les enfants utiliser la Base sans la surveillance d'un adulte. Jetez immédiatement tous les matériaux d'emballage, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants et les animaux domestiques. Si des enfants ou des animaux domestiques jouent sur ou sous la Base, ils risquent de se blesser.

Tenez les chiens, les chats et les autres animaux domestiques éloignés de la Base, en particulier des câbles. Il s'agit d'un appareil électrique qui peut les endommager ou les blesser.

Limites de poids

Ce produit n'est pas conçu pour supporter un poids supérieur à 320 kg. Cela inclut les partenaires de lit, le matelas et la literie. La Base supportera structurellement ce poids, à condition qu'il soit uniformément réparti. La Base n'est pas conçue pour supporter ou soulever 320 kg (700 lb) dans les sections tête ou pied uniquement. Un dépassement de cette limite de poids peut endommager la Base et/ou causer des blessures et entraîne l'annulation de la garantie.

Moteurs

Tous les moteurs émettent un son perceptible pendant leur fonctionnement. Le volume de ce son est souvent amplifié dans les pièces d'habitation, en fonction du revêtement de sol et de l'acoustique.

Les moteurs ne sont pas conçus pour fonctionner plus de 2 minutes en continu toutes les 18 minutes. Si ces paramètres sont dépassés, la durée de vie du moteur est raccourcie et la garantie peut être annulée.

Spécifications du produit

- Plage de tension d'alimentation : 100-240VAC
- Variations de tension du réseau : 95-264VAC
- Gamme de fréquences : 50-60Hz
- Puissance ou intensité nominale : 90W
- Utilisation à l'intérieur/extérieur : Intérieur uniquement
- Altitude : jusqu'à 3000m (10000ft)

Par la présente, Eight Sleep, Inc. déclare que l'équipement radio du modèle 1090X (Pod 4 Ultra Base) est conforme à la directive européenne 2014/53/UE et à la réglementation britannique sur les équipements radio 2017 (S.I. 2017/1206). Le texte intégral de la déclaration de conformité UE /UK est disponible à l'adresse internet suivante : www.eightsleep.com/manuals/

Largeurs de bande et puissance d'émission radiofréquence maximale

Bluetooth LE (2402-2482 MHz)	3.54 dBm (EIRP)
SRD (2440 MHz)	3.18 dBm (EIRP)

Comment obtenir des services de garantie

Vous devez présenter les informations suivantes pour faire valoir votre droit à la garantie :

- le modèle de votre produit.
- votre adresse complète et vos coordonnées.
- votre reçu d'achat ou toute autre preuve de la date d'achat et de la date de livraison.
- pour faire valoir une garantie, veuillez contacter support@ightsleep.com.
- Si l'une des dispositions de la présente garantie limitée est jugée illégale ou inapplicable, les autres dispositions de la garantie limitée resteront pleinement en vigueur et de plein effet. Cette garantie vous donne des droits spécifiques ; vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

**EIGHT
SLEEP**

Sicherheitshinweise

Produktname
Pod 4 Ultra Base

Modellnummer
1090x

Sicherheitshinweise

(Nicht wegwerfen)



Bitte lesen Sie diese Warnhinweise sorgfältig. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen. Wie bei allen elektrischen Produkten kann eine unsachgemäße Handhabung des Produkts oder die Nichtbeachtung der Anweisungen zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen. Bitte lesen Sie die gesamte Produkthanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Base verwenden.

Die Adjustable Base ist kein medizinisches Gerät. Sie ist nicht für die Diagnose oder Behandlung von Krankheiten konzipiert oder dafür vorgesehen und sollte nicht für diese Zwecke verwendet werden. Wenden Sie sich zur Prävention, Diagnose und Behandlung von Schlafstörungen und anderen medizinischen Problemen an Ihren Arzt.

Achtung

Die Base ist ausschließlich für den Gebrauch bestimmt, der in dieser Anleitung beschrieben wird. Lassen Sie die Base vor der Installation ausgesteckt. Um einen elektrischen Schlag oder Brand zu vermeiden,

schließen Sie die Base erst nach der Installation ordnungsgemäß an das Stromnetz an. Vergewissern Sie sich vor der Reinigung immer, dass die Base flach liegt, sich nicht bewegt und von der Stromquelle getrennt ist. Halten Sie das Netzkabel immer von heißen Oberflächen fern.

Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist oder die Base nass ist oder nicht richtig funktioniert, verwenden Sie die Base nicht mehr und wenden Sie sich an den Kundendienst. Verwenden Sie kein Zubehör/Aufsätze, die nicht von Eight Sleep empfohlen werden.

Ersetzen Sie das mitgelieferte abnehmbare Netzkabel nicht durch ein Kabel mit unzureichender Leistung.

Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigten Kabeln. Beschädigte Kabel können zu Bränden führen. Kabel oder Bedienelemente nicht zwischen Lattenrost, Matratze oder Federn oder an Wänden, Fußteilen oder Bettrahmen anbringen, einklemmen und kreuzen.

Die Base darf nur mit dem mitgelieferten Netzgerät verwendet werden. Die Base ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit der Base spielen.

Elektrische Sicherheit

Zum Schutz der elektrischen Komponenten schließen Sie die Base an eine überspannungsgeschützte Stromversorgung oder Steckdose an. Die Adjustable Base ist für die Verwendung mit 110-240VAC-Netzspannung ausgelegt. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Warnung zur Garantie

Weder Steuereinheit noch Motoren dürfen manipuliert werden. Das Öffnen oder Manipulieren dieser Komponenten führt zum Erlöschen der Garantie.

Nur für den häuslichen Gebrauch

Diese Base ist ausschließlich für den Gebrauch zu Hause bestimmt. Sie ist nicht als Krankenhausbett konzipiert und entspricht auch nicht den Krankenhausstandards. Verwenden Sie sie nicht mit zeltartigen Sauerstofftherapiegeräten oder in der Nähe von explosiven Gasen.

Hinweis bezüglich medizinischen Geräten

Die Base enthält Neodym-Magneten, die die Magnetfelder von Geräten wie Herzschrittmachern, ICDs usw. stören können. Wenn Sie solche medizinischen Geräte verwenden, konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Kinder und Haustiere

Dieses Produkt ist für die Benutzung durch einen Erwachsenen vorgesehen. Erlauben Sie Kindern nicht, die Base ohne Aufsicht von Erwachsenen zu bedienen. Entsorgen Sie sofort alle Verpackungsmaterialien, da sie eine Erstickungsgefahr für Kinder und Haustiere darstellen können. Wenn Kinder oder Haustiere auf oder unter der Base spielen, können sie sich verletzen.

Halten Sie Hunde, Katzen und andere Haustiere von der Basisstation fern, insbesondere von den Kabeln. Dies ist ein elektrisches Gerät, mit dem sie sich verletzen können.

Gewichtsbegrenzungen

Dieses Produkt ist nicht für ein Gewicht von mehr als 320 kg (700 lbs.) ausgelegt. Dazu gehören die Bettpartner, die Matratze und das Bettzeug. Die Base trägt dieses Gewicht, sofern es gleichmäßig verteilt ist. Der Base ist nicht dafür ausgelegt, 320 kg (700 lbs.) allein im Kopf- oder Fußteil zu tragen oder zu heben. Eine Überschreitung dieser Gewichtsbeschränkung könnte den Lattenrost beschädigen und/oder Verletzungen verursachen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Motoren

Alle Motoren geben während des Betriebs wahrnehmbare Geräusche ab. Dessen Lautstärke wird in Wohnräumen je nach Bodenbelag und Akustik

oft verstärkt. Die Motoren sind nicht dafür ausgelegt, länger als 2 Minuten betrieben zu werden, bei einer kontinuierlichen Aktivierung alle 18 Minuten. Werden diese Parameter überschritten, verkürzt sich die Lebensdauer des Motors und die Garantie kann erlöschen.

Produktbeschreibung

- Versorgungsspannungsbereich: 100-240VAC
- Netzspannungsschwankungen: 95-264VAC
- Frequenzbereich: 50-60Hz
- Nennleistung oder Stromstärke: 90W
- Verwendung im Innen-/Außenbereich: Nur für den Innenbereich
- Höhe: bis zu 3000m (10000ft)

Hiermit erklärt Eight Sleep, Inc., dass die Funkanlage des Modells 1090X (Pod 4 Ultra Base) der EU-Richtlinie 2014/53/EU und den UK Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206) entspricht. Der vollständige Text der EU-/UK-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.eightsleep.com/manuals/

Bandbreiten und maximale Radiofrequenz-Sendeleistung

Bluetooth LE (2402-2482 MHz)	3.54 dBm (EIRP)
SRD (2440 MHz)	3.18 dBm (EIRP)

Wie Sie Garantieleistungen erhalten

Sie müssen die folgenden Informationen vorlegen, um einen Garantieanspruch geltend zu machen:

- Modell Ihres Produkts.
- Ihre vollständige Adresse und Kontaktinformationen.
- Ihre Kaufquittung oder einen anderen Nachweis des Kaufdatums und Lieferdatums.
- Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an support@ightsleep.com.
- Sollte eine der Bestimmungen dieser eingeschränkten Garantie als rechtswidrig oder nicht durchsetzbar angesehen werden, bleiben die übrigen Bestimmungen der eingeschränkten Garantie in vollem Umfang in Kraft und wirksam. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte; Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat variieren.

**EIGHT
SLEEP**

Veiligheidsinformatie

Productnaam
Pod 4 Ultra Base

Modelnummer
1090x

Veiligheidsinformatie

(Niet weggooien)



Lees en begrijp deze waarschuwingen.

Als u deze niet opvolgt, kan dit de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben. Zoals bij alle elektrische producten kan misbruik van het product of het niet correct opvolgen van de instructies oververhitting, brand of lichamelijk letsel veroorzaken. Lees a.u.b. de volledige productinstructies voordat u de Base gebruikt.

De Adjustable Base is geen medisch apparaat. Het is niet ontworpen of bedoeld om medische aandoeningen te diagnosticeren of te behandelen, en u mag het niet voor deze doeleinden gebruiken. Raadpleeg uw arts voor preventie, diagnose en behandeling van slaapstoornissen en andere medische problemen.

Aandacht

De Base is uitsluitend bedoeld voor gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Houd de basis losgekoppeld voordat u deze monteert. Na montage, sluit de Base op de juiste manier aan op de stroomvoorziening

om een elektrische schok of brand te voorkomen. Vóór het schoonmaken, zorg er altijd voor dat de basis zich in een vlakke positie bevindt, niet beweegt en is losgekoppeld van de stroombron. Houd het netsnoer altijd uit de buurt van verwarmde oppervlakken.

Als het netsnoer of de stekker beschadigd raakt, of als de Base nat is of niet goed werkt, stop dan met het gebruik van de Base en neem contact op met de klantenservice. Gebruik geen accessoires/hulpstukken die niet door Eight Sleep worden aanbevolen.

Vervang het meegeleverde, afneembare netsnoer niet door een snoer met een onvoldoende beoordeling.

Niet gebruiken met beschadigde snoeren. Beschadigde snoeren kunnen tot brand leiden. Stop de koorden of bedieningselementen niet in, bekneld, vouw, kruis of knijp ze niet tussen de lattenbodems, matras of veren, of tegen muren, voetborden of bedframe.

De Base mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde voedingseenheid. De Base is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Er moet toezicht worden gehouden op kinderen zodat ze niet met de Base gaan spelen.

Electrische veiligheid

Om elektrische componenten te beschermen, sluit u de Base aan op een tegen piekspanning beveiligde voeding of stopcontact. De Adjustable Base is ontworpen voor gebruik met elektrische normen van 110-240VAC. Niet gebruiken met een verlengsnoer.

Garantiewaarschuwing

Er mag niet met de schakelkast en de motoren worden geknoeid. Als u deze componenten opent of met deze componenten knoeit, vervalt de garantie.

Uitsluitend voor thuisgebruik

Deze Base is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis. Het is niet ontworpen als ziekenhuisbed of om aan ziekenhuisnormen te voldoen. Niet gebruiken met zuurstoftherapieapparatuur van het tenttype of in de buurt van explosieve gassen.

Kennisgeving over medisch apparaat

De Base bevat neodymiummagneten, die de magnetische velden van apparaten zoals pacemakers, ICD's enz. kunnen verstoren. Als u dergelijke medische apparaten gebruikt, raadpleeg dan een arts voordat u dit product gebruikt.

Kinderen en huisdieren

Dit product is ontworpen voor gebruik door volwassenen. Laat kinderen de Base niet bedienen zonder toezicht van een volwassene. Gooi alle verpakkingsmaterialen onmiddellijk weg, aangezien deze een verstikkingsrisico kunnen hebben voor kinderen en huisdieren. Er kan letsel ontstaan als kinderen of huisdieren op of onder de Base mogen spelen.

Houd alle honden, katten en andere huisdieren uit de buurt van de Base, vooral de snoeren. Dit is een elektrisch apparaat dat deze kan beschadigen of verwonden.

Gewichtslimieten

Dit product is niet geschikt voor een gewicht van meer dan 320 kg (700 lbs.). Dit omvat bedpartners, de matras en het beddengoed. De Base zal dit gewicht structureel dragen, mits gelijkmatig verdeeld. De Base is niet ontworpen om alleen aan het hoofd- of voeteneinde 320 kg (700 lbs.) te ondersteunen of te tillen. Het overschrijden van deze gewichtsbepijking kan de basis beschadigen en/of letsel veroorzaken en het maakt de garantie ongeldig.

Motoren

Alle motoren laten tijdens bedrijf een merkbare toon horen. Het volume van deze toon wordt vaak versterkt in woonomgevingen, afhankelijk van de vloerbedekking en de akoestiek. Motoren zijn niet ontworpen om

elke 18 minuten langer dan 2 minuten onafgebroken te werken. Als u dit overschrijdt, wordt de levensduur van de motor verkort en kan de garantie komen te vervallen.

Product specificaties

- Voedingsspanningsbereik: 100-240VAC
- Fluctuaties in de netspanning: 95-264VAC
- Frequentiebereik: 50-60 Hz
- Vermogen of stroomsterkte: 90W
- Binnenshuis of buitenshuis gebruik: Alleen binnenshuis gebruik
- Hoogte: tot 3000 meter (10.000 voet)

Hierbij verklaart Eight Sleep, Inc. dat het type radioapparatuur Model 1090X (Pod 4 Ultra Base) in overeenstemming is met EU-richtlijn 2014/53/EU en de Britse Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). De volledige tekst van de EU/UK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.eightsleep.com/manuals/

Banden en Maximaal RF-zendvermogen

Bluetooth LE (2402-2482 MHz)	3.54 dBm (EIRP)
SRD (2440 MHz)	3.18 dBm (EIRP)

Hoe u garantieservice kunt verkrijgen

U moet de volgende informatie overleggen om een garantieclaim in te dienen:

- Model van uw product.
- Uw volledige adres- en contactgegevens.
- Uw aankoopbewijs of ander bewijs van aankoopdatum en leveringsdatum.
- Als u een garantieclaim wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via support@ightsleep.com voor garantieservice.
- Als een voorwaarde van deze Beperkte Garantie als illegaal of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige voorwaarden van de Beperkte Garantie volledig van kracht. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en mogelijk hebt u ook andere rechten, die van staat tot staat verschillen.



eightsleep.com

EIGHT SLEEP

915 Broadway, Suite 1301

New York, New York 10010 USA

330-00038-00 Rev 2

